


# ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Дата	<b>ПАРОКОНВЕКТОМАТЫ С ИНДЕКСОМ П, ПП, ПМ 2012 и ВМ 2012</b>	
30.05.2014	<b>Автоматическая и полуавтоматическая мойка. Рекомендуемые химические средства.</b>	

Пароконвектоматы торговой марки "Abat" производства ОАО "Чувашторгтехника" имеют автоматический или полуавтоматический режим мойки духовки, что позволяет не прилагать больших усилий в обеспечении санитарных и гигиенических норм. Автоматический режим мойки имеет линейка пароконвектоматов с индексом ПП. Все другие пароконвектоматы имеют полуавтоматическую мойку. Более наглядно наличие автоматической или полуавтоматической мойки представлено в таблице 1.

Таблица 1. Наличие автоматического или полуавтоматического режима мойки в ПКА.

	Мини ПКА			ПКА ... 1/1 ПП			ПКА ... 1/1 ... модель 2012г.					
	Верхняя панель		Боковая	6	10	20	ВМ			ПМ		
	6-1/3 П	6-1/2 П					6-1/3 П	6	10	20	6	10
<b>Автоматический режим мойки</b>	нет	нет	нет	да	да	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
<b>Полуавтоматический режим мойки</b>	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да	да

Рекомендуемые химические средства для проведения автоматической и полуавтоматической мойки духовок из высококачественной нержавеющей стали:

1. «Abat Neodisher Combi Cleaner» (моющее средство),
2. «Abat Neodisher Combi Dry» (ополаскивающее средство),
3. «Abat Neodisher Grill» (моющее средство при сильных загрязнениях),
4. «Шуманит» (моющее средство только для полуавтоматической мойки).

**ВНИМАНИЕ! Чтобы не нанести вред здоровью и во избежание получения химического ожога обязательно использовать:**

- защитную одежду;
- защитные очки;
- защитные перчатки.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать абразивные вещества для очистки камеры.**

Автоматическая мойка проводится следующим образом:

- охладите духовку пароконвектомата до (плюс) 50°C и удалите остатки пищи;
- в главном меню нажмите кнопку ПРИЛОЖЕНИЯ, затем МОЙКА, далее следует выбрать тип моющего средства: ЖИДКИЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА или ТАБЛЕТКА;
- в зависимости от степени загрязнения духовки выберите продолжительность мойки: короткая - 1ч. 20мин, средняя - 1ч. 35мин, полная - 2ч. 38мин;
- нажмите кнопку СТАРТ;
- после окончания цикла автоматической мойки отключите электропитание, закройте краны подвода воды, дверь духовки пароконвектомата оставьте приоткрытой.

Полуавтоматическая мойка проводится следующим образом:

- охладите духовку пароконвектомата до (плюс) 50°C и удалите остатки пищи;
- обработайте внутренние поверхности жирорастворяющим средством. Объем и способ применения определить из инструкции по эксплуатации на применяемое средство и степени загрязнений;
- закройте дверь на 5-10 мин;
- обработайте внутренние поверхности паром на режиме «Пар» в течение 20-30 минут, отключите пароконвектомат и откройте дверь;
- ополосните духовку при помощи душа;
- в случае необходимости повторите обработку;
- протрите внутренние поверхности чистой тканью;
- просушите печь, включив её на 5-10 мин. на режим «Конвекция» заданная температура в камере (плюс) 50°C;
- отключите электропитание, закройте краны подвода воды и приоткройте дверь пароконвектомата.