



**ПЛИТА ВОК ИНДУКЦИОННАЯ  
AIRHOT IP5000 WOK и  
ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ IP5000**

**Руководство по эксплуатации и техническому  
обслуживанию**



Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства  
Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные  
характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без  
предварительного уведомления.

## Технические характеристики

Модель	IP5000 WOK	IP5000
Мощность	5000W	5000W
Напряжение	220-240В ~ 50/60 Гц	220-240В ~ 50/60 Гц
Температура	60° - 240°	60° - 240°

## Меры предосторожности

1. Не трогайте прибор мокрыми руками.
2. Не используйте источник питания, не соответствующий стандартам безопасности
3. Не демонтируйте устройство самостоятельно, демонтаж и перенастройка могут привести к несчастным случаям.
4. Не используйте прибор вблизи пламени или влажных мест.
5. Данное оборудование является промышленным и должно эксплуатироваться только квалифицированным специалистом.
6. Не устанавливайте прибор на неустойчивых поверхностях.
7. Не перемещайте устройство, когда на нем сковорода.
8. Не нагревайте пустую сковородку и не перегревайте ее.
9. Не кладите металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки, крышки, банки и алюминиевые фольги на поверхность, поскольку они могут нагреться.
10. Используйте устройство с достаточным количеством места вокруг него. Передняя сторона и правая или левая сторона устройства должны быть чистыми.
11. Не используйте прибор на ковре или скатерти (виниле) или любых других предметах с низкой жаростойкостью.
12. Не кладите лист бумаги между горшком или сковородой и устройством. Бумага может пригореть.
13. Не закрывайте воздухозаборник или вытяжное отверстие.
14. Не прикасайтесь к верхней поверхности сразу после извлечения кастрюли или сковороды, поскольку верхняя поверхность все еще может быть очень горячей.
15. Не устанавливайте оборудование вблизи предметов, на которые влияет магнит, таких как: радиоприемники, телевизоры, карточки автоматического банкинга и кассетные ленты.



**ОСТОРОЖНО: горячая поверхность!**

16. Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными возможностями или отсутствием опыта и знаний, если им не предоставлено надзор или инструкцию по использованию прибора лицом, ответственным за их безопасность.
17. Температура доступных поверхностей может быть высокой при работе прибора.
18. Электрические поверхности не следует использовать для хранения.

19. Металлические предметы, такие как кухонную утварь, столовые приборы и др., не должны размещаться на поверхности в зонах приготовления, поскольку они могут нагреться;
20. Будьте осторожны при работе с прибором, поскольку кольца, часы и подобные предметы, которые носит пользователь, могут нагреваться, если они находятся в непосредственной близости от поверхности.
21. Пользоваться только посудой рекомендованного типа и размера.
22. Нельзя распылять воду непосредственно на изделие.
23. Любой ремонт должен проводиться только лицами, прошедшими подготовку или рекомендованные производителем.
24. Прибор не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

## **Эксплуатация**

1. Поместите в центре верхней поверхности соответствующий кухонную посуду и подключите, индикатор питания загорится.
2. Если нажать кнопку ON / OFF, индикатор питания отключается, а индикатор функции будет мигать.
3. Нажав кнопку нагрева, плита нагреется. Установите плиту на нужную мощность. Мощность можно регулировать от 500 до 3500 Вт. Нажмите функцию TEMP, плита нагреваться от 60 градусов до уровня 240 градусов по вашему выбору.
4. Нажав кнопку таймера, можно установить функцию таймера от 0 до 180 минут
5. Прибор оснащен защитой от перегрева. Если посуда становится слишком горячей, прибор отключит питание, прозвучит зуммер и на дисплее появится "E02". Если это произошло, подождите несколько минут и остудите прибор. После этого прибор снова готов к работе.
6. Эта индукционная плита оснащена функцией памяти. Уровень мощности, уровень температуры и интервал уровня таймера будут сохранены, даже если вы перейдете с POWER на TEMP, а затем вернетесь к POWER.
7. Если вы хотите отменить функцию TIMER, просто нажмите ON / OFF.
8. Температура доступных поверхностей может быть высокой при работе прибора.

## **Уход и техническое обслуживание**

- Отключайте прибор от сети перед очисткой
- Для ухода за оборудованием используйте мягкую тряпку или салфетку
- Нельзя промывать оборудование под струей воды
- Нельзя использовать для чистки оборудования абразивные материалы и агрессивные химические вещества
- Если оборудование не используется длительное время, его необходимо очистить и поместить в хорошо вентилируемое помещение.

## **Хранение и транспортировка**

Транспортировку устройства следует производить аккуратно, чтобы не повредить оборудование. Нельзя переворачивать упаковку с оборудованием вверх дном. Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени, его нужно отключить от сети и очистить. Хранить в сухом проветриваемом помещении.

## **Утилизация**

Не следует выбрасывать устройство в обычные мусорные баки, утилизировать в соответствии с действующими нормативами.