



Инструкция по эксплуатации Промышленная соковыжималка для цитрусовых JAU J-180P



Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры расчётные характеристики, представленные в настоящей инструкции, могут быть изменены без предварительного уведомления

Наименование элементов конструкции



- 01, ---Trumpet head juice
- 02, ---Medium head juice
- 03, ---Large head juice
- 04, ---Central axis
- 05, ---Electromechanical frame
- 06, ---Slag separating net
- 07, ---Juice bucket
- 08, ---Electric machinery
- 09, ---Machine foot
- 10, ---Screw
- 11, ---Rectifier
- 12, ---Switch
- 13, ---handle seat
- 14, ---Power cord
- 15, ---Shell
- 16, ---Floor
- 17, ---pressed lever
- 18, ---Coasters

Предварительно

- Внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- Убедитесь в соответствии характеристик электропитания.
- Перед включением машины в сеть убедитесь в том, что её сетевой выключатель выключен (находится в положении «0»).

Обратите внимание!

- Не допускайте контакта двигателя с водой.
- Обесточивайте аппарат полностью при простое, перед установкой или извлечением деталей, а также перед чисткой (мойкой).
- В случае неисправности электрики и/или механической части прибора, свяжитесь с ближайшим авторизованным центром технической поддержки.
- Не эксплуатируйте аппарат с повреждённым шнуром питания или вилкой. Во избежание повреждения шнура не допускайте свешивания силового провода с кромки стола или прилавка, а также его касания горячих поверхностей.

- Не пытайтесь работать с аппаратом при повреждении его вращающегося сита.
- Перед заменой принадлежностей или подвижных деталей выключите аппарат.
- Во избежание травм не прикасайтесь к движущимся частям прибора.
- Если с аппаратом работают дети или же он эксплуатируется в непосредственной близости от них, требуется надзор взрослых.

Способ применения

1. Перед первым применением нового аппарата не забудьте тщательно промыть все детали, которые будут вступать в соприкосновение с продуктом. (предварительно ознакомьтесь с инструкцией по уходу за прибором)
2. Установите конус.
3. Разрежьте плод на две части.
4. Включите аппарат, переведя селектор сетевого выключателя в положение «I».
5. Выжмите сок из двух половинок разрезанного плода, прижимая плод мякотью к вращающемуся элементу.
6. Выключите аппарат, переведя селектор сетевого выключателя в положение «0».

Уход за прибором

1. Перед началом операции чистки (мойки) не забывайте полностью обесточить соковыжималку.
2. Ни в коем случае не погружайте основание двигателя в воду; протирайте его влажной тряпкой.
3. Снять все детали и узлы, соприкасающиеся с продуктом: конус, фильтр зёрнышек, резервуар, каплесборника и т.д.
4. Мойте все детали, вступающие в контакт с продуктом, сразу же после использования аппарата.

Технические характеристики

Габариты: 280x230x230 мм
Напряжение: 220 В
Мощность: 250 Вт
Скорость вращения ротора: 16 00 об/мин