



ПЛИТА ИНДУКЦИОННАЯ IP2000 SLIM; IP3500 D SLIM ДВУХКОНФОРОЧНАЯ

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию





Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства
Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и расчетные характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Характеристики

Модель	Напряжение	Мощность	Температура
IP2000 SLIM	220-240В ~ 50/60 Гц	2000 Вт	60 ° -240 °
IP3500 D SLIM ДВУХКОНФОРЧН АЯ		3100 Вт	

Меры предосторожности

- 1) Не используйте устройство мокрыми руками.
- 2) Не подключайте к розетке, где подключено несколько других приборов.
- 3) Не используйте, если шнур штепсельной вилки поврежден или штепсельная розетка не установлена безопасно.
- 4) Не заменяйте детали и не ремонтируйте устройство самостоятельно.
- 5) Не используйте устройство рядом с источником огня или в местах с повышенной влажностью.
- 6) Не используйте устройство в зоне доступности для детей, не позволяйте детям пользоваться устройством самостоятельно.
- 7) Не размещайте на неустойчивых поверхностях.
- 8) Не перемещайте устройство, когда на нем находится кастрюля или сковорода.
- 9) Не нагревайте пустую сковородку и не перегревайте ее.
- 10) Не кладите металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки, крышки, банки и изделия из алюминиевой фольги на поверхность, поскольку они могут нагреться.
- 11) Обеспечьте устройству достаточно свободного места вокруг него. Передняя, правая и левая стороны устройства должны быть чистыми.
- 12) Не используйте устройство на ковре, скатерти (в том числе виниловой) или любых других предметах с низкой жаростойкостью.
- 13) Не кладите лист бумаги между кастрюлей или сковородой и устройством. Бумага может пригореть.
- 14) Если поверхность потрескавшаяся, отключите её от электрической сети, во избежание возможности поражения электрическим током, после незамедлительно обратитесь в сервисный центр.
- 15) Не перекрывайте воздухозаборник или вытяжное отверстие.
- 16) Не касайтесь верхней поверхности устройства сразу после снятия кастрюли или сковороды, поскольку верхняя поверхность все еще может быть достаточно горячей.
- 17) Не размещайте оборудование вблизи предметов, на которые влияет электромагнитное поле, таких как: радиоприемники, телевизоры, банковские карты и кассетные ленты.
- 18)  В случае необходимости, кабель питания должен быть заменен квалифицированным специалистом.
- 19) **ОСТОРОЖНО:** горячая поверхность.

- 20) Данное устройство не предназначено для использования лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а так же без присмотра или без инструкции ответственного за безопасность лица касательно использования устройства при отсутствии опыта и знаний.
- 21) Температура поверхностей может быть высокой во время работы прибора в зоне доступа.
- 22) Не размещайте алюминиевая фольгу и пластиковые сосуды, на горячих поверхностях.
- 23) Не используйте стеклокерамические поверхности для хранения.
- 24) Металлические предметы, такие как кухонные принадлежности, столовые приборы и иные, не должны размещаться на поверхности в зоне приготовления, поскольку они могут нагреться.
- 25) Будьте осторожные во время работы с устройством, поскольку кольца, часы и подобные предметы, которые надеты лицом использующим устройство, могут нагреваться, если они находятся в непосредственной близости от поверхности.
- 26) Используйте посуду только рекомендованного типа и размера.
- 27) После использования выключите варочную поверхность с помощью управления. Не полагайтесь на определитель посуды (pan detector).
- 28) Не очищайте прибор струей воды.
- 29) Любой ремонт должен проводиться только специалистами, которые прошли подготовку или рекомендованные производителем.
- 30)  Неионизирующее электромагнитное излучение
- 31) Прибор не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

Предупреждение: Необходимо контролировать детей, во избежание игр с устройством.

Рекомендации по использованию

- 1) Поместите в центре верхней поверхности соответствующую кухонную посуду и подключите, индикатор питания засветится
- 2) При нажатии кнопки ON / OFF, индикатор питания выключится, а индикатор функции будет мигать
- 3) При нажатии кнопки нагревания, плита нагреется. При нажатии кнопки можно установить для устройства необходимую мощность и регулировать ее от 500 до 3500 Вт. Необходимо выбрать функцию TEMP, для установки температуры нагрева устройства от 60 градусов до уровня 240 градусов.
- 4) При нажатии кнопки таймера, есть возможность установить таймер от 0 до 180 минут.
- 5) Установка оснащена защитой от перегрева. В случае, когда посуда становится слишком горячей, прибор отключит питание, прозвучит зуммер и

на дисплее появится надпись "E02". В данной ситуации необходимо подождать несколько минут для остывания устройства. После устройство вновь запустится. Если мясо или овощи необходимо жарить, необходимо использовать функцию температуры, во избежание перегрева. Мощность: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (500-5000) : 1 ... 10 (500-5000)

6) Данная индукционная плита оснащена функцией памяти. Уровень мощности, уровень температуры и интервал уровня таймера будут сохранены, даже в случае перехода из POWER на TEMP, а потом обратно к POWER.

7) В случае необходимости отмены функции TIMER, необходимо нажать ON / OFF.

8) Во время использования данное устройство может нагреваться.

9) Температура доступных поверхностей может быть достаточно высокой во время работы устройства.

Уход и техническое обслуживание

- Отключайте прибор от сети перед очисткой
- Для ухода за оборудованием используйте мягкую тряпку или салфетку
- Нельзя промывать оборудование под струей воды
- Нельзя использовать для чистки оборудования абразивные материалы и агрессивные химические вещества
- Если оборудование не используется длительное время, его необходимо очистить и поместить в хорошо вентилируемое помещение.

Хранение и транспортировка

Транспортировку устройства следует производить аккуратно, чтобы не повредить оборудование. Нельзя переворачивать упаковку с оборудованием вверх дном. Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени, его нужно отключить от сети и очистить. Хранить в сухом проветриваемом помещении.

Утилизация

Не следует выбрасывать устройство в обычные мусорные баки, утилизировать в соответствии с действующими нормативами.