



Аппарат для хот-догов серии HDS

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию



Храните руководство по эксплуатации в течение жизненного цикла устройства
Все технические и эксплуатационные характеристики, габаритные размеры и
расчетные характеристики, представленные в настоящем Руководстве, могут
быть изменены без предварительного уведомления.

1. Меры предосторожности

Соблюдайте все правила, изложенные в данной инструкции, во избежание риска пожара, электрического шока, ожогов или травм. При использовании устройства, соблюдайте основные меры предосторожности, к примеру:

- ▢ Принимайте во внимание инструкцию, всегда храните ее рядом с устройством.
- ▢ Защищайте устройство от прямых попаданий солнечных лучей, заморозки или влажности.
- ▢ Не оставляйте устройство в месте, доступном для детей.
- ▢ Убедитесь, что только обученный персонал использует устройство.
- ▢ Никогда не двигайте устройство, когда оно работает, или когда поверхность еще горячая.
- ▢ Убедитесь, что устройство правильно выключено, прежде чем подключать или отключать его.
- ▢ Никогда не догаживайтесь до горячих поверхностей; используйте ручки или кнопки.
- ▢ Держите кабель вдали от теплых поверхностей.
- ▢ Ремонт оборудования должен осуществлять только квалифицированный сотрудник.
- ▢ Используйте только оригинальные запасные части.

2. Характеристика

Данное устройство можно использовать для приготовления сосисок на пару, или хлеба, который используется для приготовления хот-догов. В устройстве есть контейнер нагрева, который используется для приготовления хот-дога на пару, производимым водой в контейнере с водой. Стенки контейнера нагрева, сделанные из стекла, должны быть установлены на контейнер с водой. Там есть две панели, одна используется для хранения готового хот-дога, а другая используется для приготовления хот-дога. Хотдог готовится некоторое время, поэтому на его поверхности нет воды. Штырь нагревательный используется для приготовления булочек

- ▢ **Название:** Аппарат для хот-догов
- ▢ **Запасные части :** Крышка из нержавеющей стали
 - Один цилиндр
 - Одна промежуточная планка
 - Один контейнер для воды
 - Четыре нагревающихся штыря

3. Эксплуатация:

- Установите устройство на устойчивую поверхность, не подверженную нагреву. Расстояние в 10 см от перегородки или стены достаточное.
Внимание! Никогда не устанавливайте устройство рядом со стеной или перегородкой из легко воспламеняющихся материалов, даже если они покрыты хорошо изолирующим материалом.
- Добавьте 600мл воды (около 5см высотой) в контейнер для воды.
Внимание! Не используйте устройство без воды.

Подключение к питанию:

- Убедитесь, что напряжение и частота источника питания соответствуют техническим параметрам устройства, указанным на шильдике.
- Пожалуйста, проверьте, чтобы электрический кабель и вилка были исправны.
- Вилка должна входить в розетку, которая имеет кондуктор заземления.
- Устройство подключено к питанию.

Запуск:

1. Выберите температуру, которая вам необходима.
2. Если вы хотите сделать быстрый предварительный нагрев, пожалуйста, отрегулируйте knob до необходимой позиции.
3. Если вы все время используете устройство, установите knob в положение Мах
4. Если лампа индикатора отключена, значит, вы можете использовать устройство сейчас.

Остановка :

1. Поверните knob в положение <0>.
2. Отключите питание.
3. Дайте машине остыть.
4. Помойте машину.

5. Уход и техническое обслуживание:

В случае неисправности или, если какая-то из частей повреждена, позвоните в сервисный центр, чтобы вас проконсультировали квалифицированные специалисты.

- Уберите коннектор
- Регулярно мойте устройство после каждого использования.
- Для мойки используйте только неабразивные продукты для нержавеющей стали, воду с мылом или средство для мытья посуды вместе с неабразивной губкой.
- Протрите устройство влажной салфеткой.
- Протрите устройство насухо чистой салфеткой.
- Никогда не ставьте устройство под прямую струю воды, так как это может привести к повреждению электрических компонентов.
- Никогда не погружайте устройство, кабель или вилку в воду или другие жидкости, во избежание электрического шока.
- Не ставьте машину рядом с источниками тепла.

6. Технические характеристики

Модель	HDS-00	HDS-02	HDS-03	HDS-04	HDS-06
Мощность	0,45 кВт	0,55 кВт	0,6 кВт	0,65 кВт	0,75 кВт
Размеры	260*290*410	330*290*410	480*280*410	480*280*410	680*280*410
Напряжение	220В				
Вес	6 кг	7 кг	8 кг	9 кг	11 кг